

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

**A „SPECTRE 5500” , legújabb generációs riasztórendszer
van ön előtt, a „PARADOX” rendszertől**

I - A rendszer bekapcsolása

a.) Normál módon:

Billentyű ARM, utána kód: xxxx

Bekapcsolás után a zöld lámpa elkezd villogni, és bekapcsol a piros lámpa
“ARM1”hangjelzés meg kimeneti idő melett.

b.)Bekapcsolás kód nélkül:

Tartsa lenyomva az “ARM” gombot 3 másodpercig.

II. A rendszer kikapcsolása:

Belépés után a belépési hangjelzés ideje alatt nyomja meg az “OFF” billentyűt és
a kódot : xxxx

III. A rendszer bekapcsolása zónák baypassolásával

1.”BYP”

2. kód: xxxx

3. Táplálja be a baypassolni (inaktívva tenni) kívánt zónák kétszámjegyű sorszámát

4.” ENTER”

TELESAFE

IV- A riasztó esemény memóriája

Ha a riasztó bekapcsolódott (megszólalt a sziréna) az eltelt riasztási idő alatt, a rendszer kikapcsolása után kigyullad a "MEM" led- dióda. A következő módon olvashatja le, melyik zóna okozta a riasztást:

- 1."MEM" – a billentyűzeten világítani fog a riasztást kiváltó zóna száma
- 2."CLEAR"- segítségével megyünk vissza a normal üzemmódba

V- Hibák kimutatása a rendszerben

Amennyiben hiba történik a rendszerben, kigyullad a "TBL" billentyű.

Ha lenyomja a "TBL" billentyűt, kigyullad egy- vagy több taster, melyeknek következő a jelentésük:

1. A vezeték nélküli zónába hibás az elem
2. Nincs hálózati feszültség -220V
3. Szakadásba van a sziréna köre
4. Hiba a kommunikációban a központal
5. Tamper- kábel-szakadás, nyitott szenzor, nyitott sziréna
6. Tamper modulja
7. Tűzvédelmi központtal való kapcsolat megszakadása
8. Pontos idő elvesztése
9. Szakadás a kommunikációban a drótnélküli zónában
10. Szakadás a kommunikációban a drótnélküli modulla
16. Billentyűzet meghibásodása

VI- Chime funkció:

Billentyűzetről ellhangzó hangjelzésre használatos, mikor valaki bemegy valamely zónába, míg a rendszer ki van kapcsolva.

- Az aktiválmóni kivánt zóna számát tartsa lenyomva 3 másodpercig, hogy ki- illetve bekapcsolja ezt a műveletet.

TELESAFE

Pánik- riasztók:

Nyomja le és tartsa lenyomva egyidejűleg a következő billentyűket 3 másodpercig
1 és 3 pánik- riasztáshoz
4 és 6 sürgős orvosi segítségért
7 és 9 tűzriadóhoz
-A kiváltott riasztás leállításához üsse be a kódot.

VIII- Hiba törlése

Amennyiben hibát követne el, nyomja meg "CLEAR" billentyűt, és ismétlje meg a lépéseket újból.

IX- Felhasználói kódok programozása- cseréje:

Az ön rendszere egy master- és 31 segéd- kóddal rendelkezik. A segédkódok ki-be, vagy csak be é ski nem- kapcsolhatják a rendszert, kivánságától függően.

-Kivánságai szerint kérje, hogy a serviser programozza be a rendszert. Ezeket a kódokat később Ön is cserélheti illetve törölheti, a következő módon:

TELESAFE

A kód cseréje:

1. Nyomja meg a \cup gombot (ball felső) utána a vezér master kódot
2. Nyomja meg a felhasználói kód sorszámát pl. 1- cserélje a vezér master kódot
3. Vigyen be 4 új számjegyet, amelyek az új kódjának felelnek meg
4. Ismétlje meg a bevitelt
5. Nyomja meg az 1-es majd a 2-es gombot
6. Nyomja meg az „ENTER”
7. Nyomja meg a „CLEAR” gombot, hogy kimenjen a programból

PÉLDA 1:

A jelenlegi vezérkód 1234, ezt 2345-re kívánja cserélni:

1. \cup
2. 1234
3. 1
4. 2345
5. 2345
6. 1
7. 2
8. ENTER
9. „CLEAR”

PÉLDA 2:

A jelenlegi vezérkód1234, ha szeretné megosztani a kódot másik felhasználóval aki pl. 1960 lesz:

1. \cup
2. 1234
3. 3
4. 1960
5. 1960
6. 1
7. 2
8. ENTER
10. 9. „CLEAR”

TELESAFE

XI. Kódok törlése:

A kódok a következő módon törölhetők:

1. 0
2. vezérkód
3. segédkódnak a száma 3 vagy valamely szám 32-ig
4. nyomja meg I gombot és tartsa a SLEEP gombot míg nem hallja a billentyűzetből a jelzőhangot-beep
5. CLEAR

Semmi esetben sem törölje ki a vezé- master kódot (001)