

“ T e l e S a f e “ d.o.o. Subotica

inženjering, proizvodnja i prodaja sigurnosne opreme

Šenoina 7/2, 24000 Subotica

Ž/R110-4016010007085-48

Matični broj 08787603

PIB 102875076

Š.del.45310

Reg.br.23608787603

Tel.- fax 024/557 157, Mobil 065/557-15-77

E-mail telesafe@telesafe.rs

KORISNIČKA DOKUMENTACIJA

ZA ALARMNI SISTEM

“ PARADOX SPECTRA ”

TELESAFE

Pred Vama je najnovija generacija alarmnog sistema “SPECTRA 4000” iz “PARADOX” sistema

I - Uključivanje sistema

a) Normalno:

Taster ARM, pa šifra: xxxx

Nakon uključivanja zelena lampica počinje da blinka i upali se crvena lampica “ARM1” uz zvučnu signalizaciju izlaznog vremena.

b) Uključivanje bez šifre

Taster “ ARM” držati 3 sekunde.

II - Isključivanje sistema

Nakon ulaska za vreme ulaznog signala pritisnite taster OFF pa šifru: xxxx

III - Uključivanje sistema sa bajpasovanjem zona

1. “BYP”

2. šifra: xxxx

3. Ukucajte dvocifreni broj zona (01-12) koje hoćete da bajpasujete (da budu neaktivne)

4. “ENTER”

TELESAFE

IV - Memorija događaja alarma

Ako se alarm uključivao (svirale sirene) u proteklom alarmnom periodu po isključenju sistema svetleće led dioda “MEM”. Možete očitati koja je zona izazvala alarm na sledeći način:

- 1.“MEM“ - na tastaturi će svetleti broj zone koja je izazvala alarm
- 2.“CLEAR“ - da bi izašli iz prethodnog stanja u normalno stanje

V - Prikaz grešaka u sistemu

Ukoliko dođe do neke greške u sistemu svetleće taster “TBL“.

Pritisnite taster “TBL“ i zasvetleće jedan ili više tastera sa sledećim značenjem:

1. Bezicna zona je sa losom baterijom
2. Nema gradske el.mreže - struje 220V
3. U prekidu kolo sirene
4. Problem u komunikaciji sa centrom
5. Tamper - prekid kabla, otvoren senzor, otvorena sirena
- 6.Tamper modula
- 7.Protivpozarna petlja u prekidu
- 8.Gubitak tacnog vremena
- 9.Greska u komunikaciji sa bezicnom zonom
- 10.Greska u komunikaciji sa bezicnim modulom
- 16.greska tastature

VI -Čajn funkcija

Koristi se za zvučnu signalizaciju sa tastature kada se ulazi u neku od zona dok je sistem isključen.

-Broj zone koju hoćete da aktivirate zadržite 3 sekunde da bi uključili ili isključili ovu funkciju.

TELESAFE

VII - Panik alarmi

Pritisnite i zadržite 3 sekunde istovremeno tastere

1 i 3 za panik alarm

4 i 6 za hitnu medicinsku pomoć

7 i 9 za požarni alarm.

-Za prestanak izazvanog alarma pritisnite šifru.

VIII - Poništavanje greške

Ako posumnjate ili jeste napravili grešku pritisnite taster "CLEAR" i ponovite postupak od početka.


IX - Programiranje-menjanje korisničkih šifri

Vaš sistem ima jednu glavnu-master šifru i 31 pomoćnih. Pomoćne šifre mogu uključivati i isključivati sistem, a mogu samo uključivati ali ne i isključivati, sve u zavisnosti od toga šta Vi želite .

-U zavisnosti od Vaših želja tražite da Vaš serviser tako i isprogramira. Sve te šifre Vi možete menjati ili brisati na sledeći način:


TELESAFE

Promena šifre:

- 1.Pritisnite taster  (prvi gore levo), pa glavnu-master šifru
- 2.Pritisnite redni broj korisnicke sifre npr. 1 – menjate glavnu master sifru
- 3.Unesite nova 4 broja za vasu sifru
- 4.Ponovite unos
- 5.Pritisnite 1, pa 2
- 6.Pritisnite ENTER
- 7.pritisnite CLEAR da izađete iz programskog moda


Primer 1:

Trenutna glavna šifra je 1234 i hoćete je promenite u šifru 2345:

- 1.
- 2.1234
- 3.01
- 4.2345
- 5.2345
- 6.1
- 7.2
- 8.enter
- 9.“CLEAR“

Primer 2:

Trenutna glavna šifra je 1234 a želite da dodelite šifru za korisnika koja ce biti **1960**

- 1.
- 2 . 1234
- 3 . 03
- 4 . 1960
- 5 . 1960
- 6 . 1
- 7 . 2
- 8 . enter
- 9 . “CLEAR“

TELESAFE

XI - Brisanje šifri:

Šifre brišete na sledeći način:

- 1 . 0
- 2 . Glavna šifra
- 3 . Broj pomoćne šifre 3 ili neki broj do 32
- 4 . pritisnite i držite taster SLEEP dok se ne čuje zvuk iz tastature - beep
- 5 . "CLEAR"

Nikako ne brisati glavnu-master šifru (1).

TELESAFE
